

Horst Smolka • Tortechnik • Kaiser-Friedrich-Straße 84 • 10585 Berlin

Bedienungsanleitung Empfänger extern 2-Kanal 126 Speicherplätze

RWAU2SC der „lernende 2- Kanal Empfänger 433 MHz .

P1 Einlertaste

P2 Löschtaste

Soll der Kanal 1 des Empfängers belegt werden, P1 einmal drücken, die LED blinkt einmal und leuchtet anschließend für ca. 8 Sek. Während dieser 8 Sek. die gewünschte Taste des Handsenders 1mal bedienen, ca. 1Sek nach dem Bedienen des Senders erlischt die LED des Empfängers, der Handsender ist „eingelernt“. Nochmaliges drücken des Handsenders sollte jetzt einen Befehl des ersten Kanals auslösen.

Soll der Kanal 2 des Empfängers belegt werden P1 zweimal drücken, die LED blinkt zweimal und leuchtet anschließend für ca. 8 Sek. Während dieser Zeit die gewünschte Taste des Handsenders 1mal bedienen, ca. 1Sek nach dem Bedienen des Senders erlischt die LED des Empfängers, der Handsender ist „eingelernt“. Nochmaliges drücken des Handsenders sollte jetzt einen Befehl des zweiten Kanals auslösen.

Bei dieser Codierung bleibt das Relais des Empfängers solange angezogen wie die Taste des Handsenders bedient wird, nach Loslassen des Handsenders fällt das Relais ab. Das ist grundsätzlich für alle Torsteuerungen richtig.

Wollen Sie einen Kanal des Empfängers als Schaltfunktion, beispielsweise zum ein- und ausschalten von Beleuchtung oder Alarmanlagen oder ähnliches nutzen, müssen Sie für den Kanal 1 die Einlertaste 3 x drücken, die LED blinkt dreimal erlischt kurz und leuchtet dann wieder ca. 8 Sek. Während dieser 8 Sek. die entsprechende Taste des Senders drücken, ca. 1 Sek nach dem Bedienen des Senders erlischt die LED des Empfängers, der Handsender ist „eingelernt“. Nochmaliges drücken des Handsenders sollte jetzt einen Befehl des ersten Kanals auslösen und das Relais des Kanal 1 einschalten, nochmaliges Bedienen des Handsenders schaltet das Relais wieder aus.

Wollen Sie den zweiten Kanal des Empfängers als Ein- Ausschalter nutzen, müssen Sie Die Taste P1 des Empfängers 4 mal drücken die LED blinkt viermal erlischt kurz und leuchtet dann wieder ca. 8 Sek. Während dieser 8 Sek. die entsprechende Taste des Senders drücken, ca. 1 Sek nach dem Bedienen des Senders erlischt die LED des Empfängers, der Handsender ist „eingelernt“. Nochmaliges drücken des Handsenders sollte jetzt einen Befehl des zweiten Kanals auslösen und das Relais des Kanal 2 einschalten, nochmaliges Bedienen des Handsenders schaltet das Relais wieder aus.

Löschen aller gespeicherten Handsendern.

Taste P2 des Empfängers ca.5 Sek. drücken, wenn die LED leuchtet sind alle gespeicherten Codes gelöscht.

Einzellöschung der Handsender.

Kanal 1 des Empfängers, Taste P2 des Empfängers 1 mal kurz drücken, nach 1 Sek. leuchtet die LED des Empfängers, entsprechenden Handsender 1 x bedienen, die LED erlischt nach ca.1 Sek., der Code dieses Handsenders ist aus dem Empfänger gelöscht.

Kanal 2 des Empfängers, Taste P2 des Empfängers 2 mal kurz drücken, wenn die LED des Empfängers leuchtet, entsprechenden Handsender 1 x bedienen, die LED erlischt nach ca.1 Sek., der Code dieses Handsenders ist aus dem Empfänger gelöscht.

Sollen Ein-Ausschaltfunktionen gelöscht werden, Die Löschtaste P2 entsprechend 3- oder 4 mal kurz drücken und dann den entsprechenden Sender bedienen, die Schaltfunktion des Senders ist dann gelöscht .

Rolling-Code Sender können nicht eingelernt werden.

Liste der kompatiblen Sender. (wird vervollständigt)

ANSONIC

Tormatic, TYP: HS43-1E / HS43-2E / HS43-3E / HS43-4E
MH S43-1 / MH S43-2

BFT,

TYP: TEO1 / TEO2 / TEO4

DUCATI

FAAC,

TYP: TM433

ELETTRAB

