

Bedienungsanleitung TRESOR 4-Kanal Handsender 433 MHz

Wichtige Hinweise

Handsender gehören **nicht** in Kinderhände. Handsender dürfen **nur** von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind. Die Benutzung der Handsender **muss** mit Sichtkontakt zum Tor erfolgen.

Der TRESOR 4-Kanal Mini-Handsender ist universell einsetzbar, er hat eine Tastensperre und ist mit einem Schlüsselring ausgerüstet.

Als Erstes die Tastenabdeckung nach unten schieben, um an die 4 Bedienungstasten des Tresor-Handsenders zum Programmieren zu gelangen.

Einschalten des Lernmodus

Die Tasten 1 und 2 des Tresor-Handsenders gleichzeitig drücken bis die LED konstant zu blinken beginnt (ca. 10 Sekunden), danach die Tasten loslassen. Der Handsender befindet sich jetzt im Lernmodus. (Es werden alle Codierungen der Handsendertasten gelöscht!)



Einschalten des Lernmodus



Verlassen des Lernmodus



Einlernen des Handsenders

Programmierung bzw. Einlernen des Handsenders

Den Originalhandsender an den Tresor-Handsender in 0,5 cm Entfernung Kopf an Kopf zur Programmierung zusammenhalten. Eine Taste des Original-Handsenders und eine Taste des Tresor-Handsenders gleichzeitig drücken und festhalten, die blaue LED des Tresor-Handsenders beginnt zu blinken sobald der Code gelernt wurde. Die Tasten der Handsender loslassen, der Tresor-Handsender hat den Code des Originalhandsenders gelernt und gespeichert.

Werden alle 4 Tasten des Senders belegt, verlässt er nach dem Einlernen der letzten Taste automatisch den Lernmodus und ist zum Senden bereit. Werden nicht alle Tasten belegt, müssen zum Schluss die Taste 3 und 4 gleichzeitig gedrückt werden bis die blaue LED blinkt, (ca. 4 sec) um den Lernmodus zu verlassen.

Testen Sie den Tresor-Handsender an ihrem Empfänger / Antrieb. Falls erforderlich wiederholen Sie den oben genannten Vorgang.

Achtung

Rolling-Code oder Wechsel-Code Handsender können nicht eingelernt werden!