

Bedienungsanleitung HS TWIN 4K 868 – 433 MHz

Wichtige Hinweise

Handsender gehören nicht in Kinderhände

Handsender dürfen nur von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind. Die Benutzung der Fernsteuerung muss mit Sichtkontakt zum Tor erfolgen.

HS TWIN 4K, der lernende 4-Kanal-Minihandsender für 433 MHz und 868 MHz

Hinweis: die Frequenz der Sender muss übereinstimmen 868 oder 433 MHz.

Dieser Sender wird programmiert, ohne das Gehäuse zu öffnen.

Code einlernen:

- 1) Die Taste 1 und 3 des Senders gleichzeitig drücken und festhalten, die rote LED blink langsam (ca. 3 Sek.) und dann dauernd, beiden Tasten loslassen, die LED am Sender blinkt schnell. nun die Taste die programmiert werden soll -:
- 2) Ein mal kurz drücken für 433 MHz
- 3) zwei mal kurz hintereinander drücken für 868 MHz.
- 4) Die rote LED leuchtet dauernd . Der Sender ist nun für etwa 10 Sekunden im Lernmodus.
- 5) Den Master-Sender in unmittelbarer Nähe des TWIN Senders halten und bedienen, die LED beginnt zu blinken (ca. 3 Sek.), Taste vom Master-Sender loslassen, der TWIN Handsender hat den Code gespeichert. Testen Sie Ihren neuen Sender. evt. muss der Vorgang wiederholt werden.
- 6) Sollen die anderen Tasten belegt werden, verfahren Sie mit der jeweiligen Taste genau so.

Der neue Code kann natürlich auch auf andere lernende Sender übertragen werden.

Der HS TWIN 4K entspricht auf Grund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Anforderungen nachstehend aufgeführter Richtlinie. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Übereinstimmung mit den Vorschriften der Richtlinie 99/05/CE.

