

PROGRAMMIERANLEITUNG FOR DEN TXB HANSENDER

(mit BFT kompatibel)

Der Handsender TXB ist mit den Originalen-BFT-Empfängern kompatibel. Dieser Handsender ist evolutionär, was bedeutet, dass sich bei jedem Druck auf den Knopf der Code ändert (Rolling Code).



Dieser Handsender kann auf drei (3) verschiedene Weisen programmiert werden. Um den TXB-Handsender in unseren BFT-Empfänger einzulernen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1. 1st Weise: Direkt in den Empfänger programmieren:

Öffnen Sie den Empfänger. Darin befinden sich zwei kleine Knöpfe mit den Beschriftungen „SW1“ und „SW2“. Drücken sie den Knopf „SW1“, um den ersten Kanal zu programmieren. Die rote LED des Empfängers (DL1) fängt an zu blinken, und in diesem Moment lassen Sie den Knopf wieder los.

Drücken Sie jetzt den verborgenen Knopf auf der Rückseite des TXB-Handsenders, mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes (z. B. aufgebogene Büroklammer), indem Sie ihn in die Öffnung einführen. Die LED (DL1) des Empfängers leuchtet permanent.

Drücken Sie erneut einen Knopf im TXB-Handsender, den Sie programmieren wollen. Die LED (DL1) des Empfängers fängt an zu blinken. Warten Sie bis die LED erlischt (ca. 15 Sekunden), und der erste Knopf wird gespeichert.

Um den zweiten Knopf zu programmieren, gehen Sie in den gleichen Schritten vor: Drücken Sie den „SW2“-Knopf des Empfängers und halten ihn gedrückt, bis die LED permanent leuchtet. Drücken Sie dann den verborgenen Knopf im TXB (1 und 4 gleichzeitig), schließlich drücken Sie Knopf 2 des Handsenders noch einmal, bis die LED zu blinken anfängt und dann erlischt.

2. zweite Weise zur Handsender-Programmierung (per Funk)

Diese Möglichkeit besteht nicht bei allen BFT Empfänger- und Handsender-Modellen, deshalb empfiehlt sich eher die erste Methode.

Auf diese Weise braucht an den BFT-Empfänger nicht Hand angelegt zu werden.

Zu allererst drücken Sie ein paar Sekunden lang den verborgenen Knopf auf dem ursprünglichen Handsender (der bereits an diesem Empfänger verwendet wurde). Wenn der ursprüngliche Handsender keinen verborgenen Knopf hat, erfolgt der Zugang durch gleichzeitiges Drücken beider Knöpfe dieses Handsenders.

Drücken Sie nun den Knopf 1 desselben ursprünglichen Handsenders.

Auf unserem TXB drücken Sie den verborgenen Knopf (durch gleichzeitiges Drücken der Knöpfe 1 und 4), danach drücken Sie ein paar Sekunden lang den Knopf auf dem TXB, den Sie programmieren möchten. Als letztes überprüfen Sie, ob der Knopf korrekt programmiert worden ist.

3. dritte Weise: Klonen eines bereits funktionierenden Originalhandsenders

Dies ist der bequemste Weg, da es hierbei nicht erforderlich ist, in der Nähe des Empfängers zu sein.

Zuerst muss der verborgene Knopf des Original-Handsenders, der bereits am Empfänger funktioniert, kopiert werden.

Um ihn zu kopieren, muss der Kopiermodus in den TXB eingegeben werden, durch gleichzeitiges, 10 Sekunden währendes Drücken der Knöpfe 1 und 2, bis die LED zu blinken beginnt. Jetzt ist der TXB bereit, die Codes aufzunehmen.

Halten Sie beide Handsender einander gegenüber, und drücken Sie ohne loszulassen den verborgenen Knopf im Original-Handsender (falls der Original-Handsender keinen verborgenen Knopf hat, erfolgt der Zugang durch gleichzeitiges Drücken beider Knöpfe des Handsenders); die LED des Handsenders leuchtet permanent.

Ohne diesen Knopf loszulassen, drücken Sie den Knopf des TXB, den Sie programmieren wollen. Die LED des TXB leuchtet einmal und dann 4 mal, was bedeutet, dass der verborgene Knopf erfolgreich kopiert worden ist.

ACHTUNG: NICHT BEI ALLEN HANDSENDERN BEFINDET SICH DIE ANTENNE AN DER GLEICHEN STELLE. SOLLTE ALSO DIE LED NICHT BLINKEN, SOLLTEN SIE PROBIEREN, DIE HANDSENDER IN ANDERER STELLUNG ZU HALTEN, auch Rücken an Rücken, bis Sie die LED zum Blinken kriegen und sie damit anzeigt, dass der Kopiervorgang ausgeführt wurde.

Nach dem Kopieren lassen Sie den Knopf auf dem Original-BFT-Handsender los, halten den Knopf des TXB aber **weiterhin gedrückt**.

Drücken Sie dann den schon programmierten Knopf des Original-Handsenders. Die LED des TXB wird schnell blinken und dadurch anzeigen, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Lassen Sie sämtliche Knöpfe los.

