



## Programmieranleitung RX Multi-Empfänger

Dieser neue Empfänger hat einen wichtigen Vorzug gegenüber dem vorherigen Modellen, denn er ermöglicht es, 4 Empfänger in derselben Vorrichtung zu haben, indem man einfach nur die Stellung des „Jumper“ ändert.

Dadurch ergeben sich:

- 1- universaler Rolling-Code-Empfänger 433 Mrz. (BFT)
- 2- universaler Festcode-Empfänger 433 Mrz. (Einhell)
- 3- Empfänger für CAME 433 Mrz.
- 4- Empfänger für NiceFlor 433 Mrz.



### **Um diesen zu Programmieren, folgen Sie diesen Schritten:**

- Öffnen Sie den Empfänger.
- Stellen Sie den Jumper für die Spannungswahl auf die richtige Versorgungsspannung.
- Der Auslieferungszustand ist 24V DC / AC.
- Stellen Sie den Jumper für die Codierungswahl auf die gewünschte Stellung 1/2/3 oder 4.
- Versorgen Sie den Empfänger mit der ausgewählten Betriebsspannung.

### **1. Starten Sie den Lernmodus.**

Drücken Sie den Knopf „LEARN“ um den Kanal 1 (OUT1) zu programmieren. Die zu dem Kanal gehörige LED wird für einige Sekunden leuchten.

### **2. Programmieren des Handsenders**

Drücken Sie jetzt einmal die Taste des Handsenders die Sie programmieren möchten.

Die LED des Empfängers erlischt. Drücken Sie dieselbe Taste im Handsender erneut und Halten diese gedrückt. Die LED wird mehrfach aufblinken, um anzuzeigen, dass das Signal angekommen ist. Der Handsender ist jetzt im Empfänger gespeichert. Testen Sie Ihren Sender durch nochmaliges Drücken der Taste. Falls erforderlich wiederholen Sie den Vorgang. Für den zweiten Kanal verfahren Sie entsprechend mit der Taste „LEARN2“. Für den 6.kanäligen Minihandsender von Einhell genügt einmaliges Drücken.

### **3. Löschen des Speichers**

Beim Einbau des Empfängers ist es ratsam, den Speicher im Empfänger vor dem Einlernen der Handsender vollständig zurückzusetzen. Dazu drücken Sie den mit „LEARN1“ beschrifteten Knopf und halten diesen ca. 15Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt. Alle gespeicherten Sender sind jetzt gelöscht.