

13. Januar 2004

Horst Smolka • Tortechnik • Kaiser-Friedrich-Straße 84 • 10585 Berlin

Bedienungsanleitung Smile

Smile, der lernende 2-Kanal Minihandsender 433 MHz.

Als erstes die Kunststoff-Halterung am Handsender entfernen, dann die obere Taste des Senders drücken und festhalten, die rote LED leuchtet, dann die untere Taste drücken und festhalten, die rote LED blinkt. Die zu belegende Taste weiterhin halten und die andere Taste loslassen, die LED leuchtet dann wieder dauernd. Den Master-Sender in unmittelbarer Nähe des Smile halten und bedienen. (Den besten Erfolg haben Sie, wenn Sie beide Sender mit den Rückseiten zusammenhalten.) Die LED beginnt zu flackern, Taste loslassen, der Sender hat den Code gespeichert. Sender am Empfänger testen, evt. den Vorgang wiederholen. Soll die andere Taste belegt werden, genau so verfahren.

Dem Sender kann auch ein eigener Code eingespielt werden. Wieder die obere Taste zuerst drücken und dann die untere Taste drücken, die LED blinkt, beide Tasten ca. 8 Sek. festhalten bis die LED schneller blinkt, dann die obere Taste zuerst loslassen. Der vorher gespeicherte Code ist nun überschrieben und der Sender hat einen eigenen Code gespeichert. Er muss nun in den entsprechenden Empfänger eingelernt werden. (Siehe Betriebsanleitung des Empfängers). Der neue Code kann natürlich auch auf andere lernende Sender übertragen werden.

Rolling-Code Sender können nicht eingelernt werden!

Liste der kompatiblen Sender: (wird vervollständigt)

Ansonic TYP: 433 MHz

BFT TYP: TEO 1 /
TEO 2 /
TEO 4

DUCATI alle bekannten Typen

ELETRAB TYP 433 MHz

FAAC TYP: TM 433

Tormatic TYP: HS 43-1E /
HS 43-2E /
HS 43-3E /
HS 43-4E /
MH S43-1/
MH S43-2

