Steckempfänger ´´MR1R´´

Der neue Überlagerungsempfänger ´´MR1R´´ garantiert eine konstante Funktion, auch in gestörter Umgebung. Die hohe Sensibilität und Abstimmungsschärfe sichern eine Immunität gegen Störungen im Umfeld des Empfangsbereiches. Das neue System der Programmierung mit Selbstlernfähigkeit des Empfängers ermöglicht das leichte Speichern von Handsendern mit 433 MHz.

PROGRAMMIERUNG DES EMPFÄNGERS

1. Stellen Sie an den DIP Schaltern des Handsenders den gewünschten Code ein.

2. Um den Kanal 1 des Empfängers auszuwählen drücken Sie am Empfänger die Taste P1 einmal, die LED L1 leuchtet, geht kurz aus und fängt an gleichmäßig zu blinken.
   Sie haben nun den Kanal 1 des Empfängers im Lernmodus.
   Drücken Sie jetzt eine Taste des Handsenders einmal, die LED leuchtet jetzt ohne zu Blinken ca. 5 Sek. und geht dann aus. Der Kanal 1 des Empfängers ist auf die eben gedrückte Taste des Senders programmiert.

3. Um den Kanal 2 auszuwählen drücken Sie die Taste P1 des Empfängers zweimal.
   Die LED L1 leuchtet, geht kurz aus und fängt an jeweils 2x hintereinander zu blinken.
   Sie haben nun den Kanal 2 des Empfängers im Lernmodus.
   Drücken Sie jetzt eine andere Taste des Handsenders einmal, die LED leuchtet jetzt ohne zu Blinken ca. 5 Sek. und geht dann aus. Der Kanal 2 des Empfängers ist auf die eben gedrückte Taste des Senders programmiert.

4. Falls erforderlich, gehen Sie für den 3. und 4. Kanal des Empfängers entsprechend vor.

5. Wird ein Sender mit einem anderen Code in einen schon belegten Kanal ´´eingelernt´´ geht der zuerst eingelernte Code verloren.

   Für die Steuerung ´´Berlin1´´ benötigen Sie in aller Regel höchsten 2 Kanäle (für die Gehflügelfunktion bei 2-flgl. Toren)

6. Die Anzahl der Blinksignale des Empfängers gibt den gewählten Kanal an.

Ausgewählter Kanal	N´Impulse P1	Einzelblinken	Doppelblinken	Dreifachblinken	Vierfachblinken
Kanal 1	1	X			
Kanal 2	2		XX		
Kanal 3	3			XXX	
Kanal 4	4				XXXX