

Rolltore • Rollgitter
Schnelllaufporte • Sektionaltore
Scherengitter • Garagentore

Tor- und Fensterantriebe • Fernsteuerungen
Schranken • Parksysteme
Zutrittskontrollen • Steuerungsbau

Tel: (030) 3479902-0

(030) 342 30 84

Fax: (030) 341 64 17

welcome@smolka-Berlin.de

www.smolka-berlin.de

smolka

Stand 05/2009

Horst Smolka • Tortechnik • Kaiser-Friedrich-Straße 84 • 10585 Berlin

Bedienungsanleitung TX-F- 433 4-Kanal Handsender 433 MHz



Wichtige Hinweise

Handsender gehören **nicht** in Kinderhände. Handsender dürfen **nur** von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind. Die Benutzung der Handsender muss mit Sichtkontakt zum Tor erfolgen.

Der TX-F-433 4-Kanal Mini-Handsender ist universell einsetzbar, er ist mit einem Schlüsselring und einem Karabinerhaken ausgerüstet.

Einschalten des Lernmodus

Die Tasten 1 und 2 (die beiden großen) des TX-F Handsenders gleichzeitig drücken bis die LED konstant zu blinken beginnt (ca. 10 Sekunden), danach die Tasten loslassen. Der Handsender befindet sich jetzt im Lernmodus. (Es werden alle Codierungen der Handsendertasten gelöscht!)

Programmierung bzw. Einlernen des Handsenders

Den Originalhandsender an den TX-F Handsender Kopf an Kopf zur Programmierung zusammenhalten. Eine Taste des Original-Handsenders und eine Taste des TX-F Handsenders gleichzeitig drücken und festhalten, die rote LED des TX-F Handsenders beginnt zu blinken sobald der Code gelernt wurde. Die Tasten der Handsender loslassen, der TX-F Handsender hat den Code des Originalhandsenders gelernt und gespeichert.

Werden alle 4 Tasten des Senders belegt, verlässt er nach dem Einlernen der letzten Taste automatisch den Lernmodus und ist zum Senden bereit. Werden nicht alle Tasten belegt, müssen zum Schluss die Tasten 3 und 4 (die beiden kleinen) gleichzeitig gedrückt werden bis die rote LED blinks, (ca. 4 sec) um den Lernmodus zu verlassen.

Testen Sie den TX-F -Handsender an ihrem Empfänger / Antrieb. Falls erforderlich wiederholen Sie den oben genannten Vorgang.

Achtung

Rolling-Code oder Wechsel-Code Handsender können nicht eingelernt werden!