

Bedienungsanleitung Handsender TCP3

Wichtige Hinweise

Handsender gehören nicht in Kinderhände

Handsender dürfen nur von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind. Die Benutzung der Fernsteuerung muss mit Sichtkontakt zum Tor erfolgen.

TCP3, der lernende 2-Kanal-Minihandsender

Hinweis: die Frequenz der Sender muss übereinstimmen.

Dieser Sender wird programmiert, ohne das Plastikgehäuse zu öffnen.

Den Code eines fremden Senders einlernen:

- 1) Die beiden Tasten des Senders gleichzeitig drücken und ca. 4 Sek. festhalten, die rote und grüne LED blinken abwechselnd, und gehen dann aus.
- 2) Die zu belegende Taste weiterhin halten und die andere Taste loslassen, die LEDs sind weiterhin aus. Der Sender ist bereit zum Einlernen.
- 3) Den Master-Sender in unmittelbarer Nähe des lernenden Senders halten und bedienen, die LEDs beginnen abwechselnd zu blinken. Wenn die grüne LED dauernd leuchtet hat der Handsender den Code "gelernt", Sie können die Taste loslassen. Sender am Empfänger testen. Wenn die rote LED dauernd leuchtet hat der Sender den Code nicht speichern können. Vorgang wiederholen.
- 5) Soll die andere Taste belegt werden, genau so verfahren.

Der TCP3 entspricht auf Grund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Anforderungen nachstehend aufgeführter Richtlinie. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Übereinstimmung vom Produkt mit den Vorschriften der Richtlinie 99/05/CE.

